cecotec

HYDROSTEAM 3030 BLAZE

Dikey Buharlı Paspas / Vertical Steam Mop



KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: A01_EU01_112286 • Barkod: 8447420050710 • 1500 W

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	4
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Montaj	6
4. Kullanım	7
5. Temizlik ve Bakım	9
6. Sorun Giderme	10
7. Teknik Özellikler	11

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının, ürünün etiket bilgisinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Buhar, içinde elektrikli bileşen bulunan ekipmanlara (örneğin fırınların içine) doğrultulmamalıdır.
- Doldurma ağzı kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Cihaz her kullanımdan sonra ve kullanıcı bakımı yapılmadan önce fişten çekilmelidir.
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve ilgili riskleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocuklar ürünü kullanmamalıdır. Çocukların cihazla oynamasını önlemek için gözetim altında tutun. Cihaz çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Cihaz, prize takılıyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaz çalışırken veya soğurken çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılara aktarmak üzere saklayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yetkili Cecotec Teknik Servisi veya yetkili personel tarafından değiştirilmelidir. Cihazı fişinden değil kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
- Ambalajı oluşturan malzemeleri çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun; tehlikeli olabilir.
- Güvenlik valfi çalışma sırasında açılmamalıdır. Açılması ve doldurulması için talimatları takip edin.

UYARI
Bu sembol buhar varlığını gösterir. Buharı başka bir kişiye, hayvana, bitkiye, elektrikli cihaza veya elektrik prizlerine doğrultmayın.
UYARI: sıcak sıvılardan kaynaklanan yanık tehlikesi.

- Cihazı suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da su sıçratmayın. Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
- Cihazı çalışırken veya prize takılıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı güç kablosundan taşımayın veya çekmeyin. Kabloyu tutamak olarak kullanmayın. Kabloyu köşelere karşı zorlamayın. Kabloyu ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Cihazı nemli bir alanda kullanmaktan kaçınamıyorsanız, bir kaçak akım rölesi kullanın. Kaçak akım rölesi kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Koruyucu ekipman kullanın. Her zaman koruyucu gözlük takın. Toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabıları, koruyucu başlık veya kulaklık gibi koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini azaltır.
- Cihazı ve aksesuarlarını yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Cihazın önerilenden farklı bir amaçla kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- Buhar, içinde elektrikli bileşen bulunan ekipmanlara doğrultulmamalıdır.
- Cihaz düşmüşse, görünür hasar belirtileri gösteriyorsa veya sızıntı yapıyorsa kullanılmamalıdır.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları ve aksesuarları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, cihazınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Şekil 1

1 Buhar kontrol düğmesi
2 Buhar seviyesi gösterge ışığı
3 Alt gövde
4 Paspas başlığı
5 Kablo askısı
6 Güç düğmesi
7 Filtre
8 Güç kablosu
9 Su haznesi: 330 ml
10 Su göstergesi
11 Paspas bezi
12 Kayar halı aksesuarı
13 Kablo askısı
14 Metal boru
15 Su girişi

NOT
Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Bu cihaz, taşıma sırasında korumak amacıyla güvenlik ambalajı ile birlikte gelir. Buharlı temizleyiciyi kutusundan çıkarın. Orijinal kutuyu ve diğer unsurları güvenli bir yerde saklayın; bu, gelecekte cihazı taşırken hasar görmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Orijinal ambalaj elden çıkarılmışsa, tüm ambalaj malzemelerinin uygun şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Eksik veya hasarlı bir parça varsa, derhal yetkili Cecotec Teknik Servisi ile iletişime geçin.
- Teknik destek gerektiğinde doğru izlenebilirliği sağlamak için ürünün seri numarasını çıkarmayın.

Kutu İçeriği

1. Sap (tutamak)
2. Ana gövde
3. Paspas başlığı
4. Su haznesi
5. Paspas desteği
6. Kullanım kılavuzu

3. Montaj

Montaj Adımları

1 Paspas başlığını alt gövdeye yerine oturacak şekilde takın.

2 Metal boruyu, doğru konuma oturana kadar alt gövdeye monte edin.

3 Su haznesini gövdeye yerleştirin.

4. Kullanım

330 ml Çıkarılabilir Su Haznesi

Su haznesi alt gövdededir. Musluk suyu yerine damıtılmış veya demineralize su kullanılması önerilir; aksi takdirde kireç birikintileri oluşabilir.

NOT
Su haznesini çıkarırken buharlı temizleyiciyi kapatın.
Su haznesini ölçü kabını kullanarak doldurun.
Su haznesi üzerinde kimyasal ürünler kullanmayın.
Kireç birikintilerini ayda en az bir kez temizlemeniz önerilir.

Buhar Seviyesi Kontrolü

- Buhar seviyesi gösterge ışığı, buharlı temizleyici kullanıma hazır olduğunda yanıp sönmeyi bırakır.
- Ardından, istenen buhar seviyesini seçmek için buhar seviyesi düğmesine basın: düşük, orta veya yüksek.

NOT
Güç düğmesine ve ardından buhar kontrol düğmesine basın.
Buhar seviyesi düğmesine ilk kez basıldığında, buharın maksimum seviyede olacağını unutmayın. Buhar kontrol düğmesine basarak istenen seviyeyi ayarlayın.

Yeniden Kullanılabilir Paspas Bezleri

Yeniden kullanılabilir paspas bezleri makinede yıkanabilir ve neredeyse tüm sert zemin yüzeyleri için uygundur. Buharlı temizleyiciniz iki ped ile birlikte gelir; gri-beyaz çizgili pedler, ağır kirli zeminleri ovmak ve inatçı kirleri temizlemek için kullanılır.

Buharlı Temizleyicinin Hazırlanması

1. Pedi paspas başlığına yerleştirin. Hızlı çıkarma dilinin arkada olduğundan emin olun.
2. Su haznesini doldurun: haznenin her iki yanındaki düğmelere basarak çıkarın, haznenin arkasındaki lastik tapayı çıkarın, hazneyi doldurun ve lastik tapayı tekrar yerleştirin (daha iyi sonuç için suyun oda sıcaklığında olması önerilir), ardından su haznesini tekrar alt gövdeye dikkatlice yerleştirin.
3. Güç kablosunu çıkarın ve prize takın.
4. Gösterge ışığı, buharlı temizleyici kullanıma hazır olduğunda yanar. İstenen buhar seviyesini seçmek için buhar seviyesi düğmesine basın.

NOT
İlk kullanımdan sonra veya su haznesi doldurulduktan sonra pompa ses çıkarabilir. Bu normaldir ve birkaç saniye sürmelidir.

Temizlik Öncesi

Buharlı temizleyici ile temizlemeden önce zemini süpürün veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Sert Zeminlerin Temizlenmesi

Buharlı temizleyiciniz seramik, vinil, laminat, mermer, taş ve cilalı ahşap gibi sert zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Cilalı veya cilasız zeminlerde kullanımı parlaklıkta azalmaya neden olabilir. Cihazı önce zeminin göze çarpmayan bir bölgesinde deneyin ve zemin üreticisinin bakım talimatlarını kontrol edin.

1 Cihazı prize takın ve ısınması için 30 saniye bekleyin. Zemini temizlemek için buhar seviyesini seçin: Düşük (hassas zeminler), Orta (rutin temizlik) ve Yüksek (dirençli veya yapışkan zeminler). Cihazı zemin yüzeyinde dikkatlice kaydırarak temizliğe başlayın.

2 Buharlı temizleyiciyi kapatmak için, düğme üzerindeki mavi ışık yanana kadar buhar seviyesi düğmesine basın.

3 Buharlı temizleyici buhar vermeyi bıraktığında cihazın fişini çekin. Su haznesini çıkarın, doldurun ve temizliğe devam edin.

NOT
Zemini dezenfekte etmek için mikrofiber bir bez kullanın ve sürekli buharla en az üç kez ileri geri ovun. Daha iyi sonuç için pedi çıkarıp temizlik sonrası yıkayın.

Kayar Halı Aksesuarı

Bu aksesuar, cihazın halılar üzerinde temizlik yaparken kaymasını sağlamak için paspas başlığına takılır.

NOT
Kayar halı aksesuarının paspas başlığına doğru şekilde takıldığından emin olun. Doğru konumda değilse, buharlı temizleyicinin kullanımı sırasında düşebilir.
Buharlı temizleyiciyi bitirene kadar sürekli hareket ettirin. Cihazı sabit bir konumda bırakmayın.

5. Temizlik ve Bakım

- Güç kablosunu prizden çekin.
- Pedi paspas başlığından dikkatlice çıkarın. Ped sıcak olabilir.
- Cihazı saklamadan önce su haznesinde kalan su boşaltılmalıdır.
- Ped makinede sıcak suyla yıkanabilir. Yalnızca sıvı deterjan kullanın; daha iyi sonuç için yumuşatıcı veya çamaşır suyu kullanmayın. Paspası kurumaya bırakın.
- Güç kablosunu cihazın arkasındaki askıya sarın.
- Cihazın tüm yüzeyini yumuşak bir bezle temizleyin. Cihazı korunaklı ve kuru bir alanda dikey olarak saklayın.
- Su haznesindeki kireci ayda en az bir kez temizlemeniz, ayrıca buharlı temizleyiciler için bir kireç çözücü kullanmanız önerilir.

6. Sorun Giderme

UYARI
Elektrik çarpması riskini azaltmak için, herhangi bir bakım veya sorun giderme işlemi yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Az buhar veya buhar yok	Su haznesi boş gösterge ışığı yanıyor.	Buharlı temizleyiciyi kapatın ve su haznesini doldurun.
Az buhar veya buhar yok	Buhar seviyesi seçilmemiş.	Düğmeyi kullanarak buhar seviyesini seçin.
Su sızıntısı	Lastik tapa gevşek.	Buharlı temizleyiciyi kapatın ve su haznesini çıkarın. Lastiği sıkın.
Halılarda kullanım zorluğu	Kayar halı aksesuarı takılı değil.	Kayar halı aksesuarının paspas başlığına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Su haznesinde oksitlenme	Hazne boşaltılmamış.	Cihazı saklamadan önce su haznesindeki kalan su boşaltılmalıdır.
Buhar seviyesi kontrol edilemiyor	Buharlı temizleyici kapalı.	Güç düğmesine ve ardından buhar kontrol düğmesine basın.
Paspas çok ıslanıyor	Uygun olmayan buhar seviyesi.	Daha düşük bir buhar seviyesi ayarlayın.
Çalışmayı durduruyor	Yanlış kullanım veya üründe sorun.	Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

7. Teknik Özellikler

Model ve Ürün Kodu

Model	Ürün Kodu
HydroSteam 3030 Blaze	A01_EU01_112286

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Model Kodu	EU01_112286
Nominal Güç	1500 W
Nominal Voltaj / Frekans	220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma Sınıfı	IPX4
Su Haznesi Kapasitesi	330 ml
Barkod (EAN)	8447420050710
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.