

INSTANTCARE LISSE

Saç Düzleştirici Fırça

KULLANIM KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz banyoda kullanılacaksa kullanım sonrasında fişi prizden çekilmelidir.
- Ek güvenlik için maksimum 30 mA kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılması tavsiye edilir.
- Bu cihaz küvet, duş veya su dolu alanlarda kullanılmamalıdır.
- Küvet, duş veya lavabo yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihazın kablosu veya parçaları hasarlıysa kullanmayın.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı hemen kapatın ve fişini çekin.
- Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Hayvanlarda kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Kullanım sırasında cihaz yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Göz ve cilt temasından kaçının.

- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Çalışırken cihazın üzerini kapatmayın.
- Saç köpüğü, sprey veya jelle aynı anda kullanmayın.
- Cihazı sıcak yüzeylere doğrudan koymayın.
- Cihaz suya düşerse hemen fişi çekin, suya dokunmayın.
- Cihaz açıkken dişlerinden tutmayın.
- Cilt ve göz temasından kaçınin.
- Sıcakken cihazı taşımayın.

UYARI

Fırça dişleri yanıklara neden olabilir. Sıcak haldeyken cilde temas ettirmekten kaçınınız.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.