

INSTANTCARE LISSE

IonTech

İyonik Saç Düzleştirici Fırça

KULLANIM KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım.....	6

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz banyoda kullanılacaksa kullanım sonrasında fişi prizden çekilmelidir.
- Ek güvenlik için maksimum 30 mA kaçak akım koruma rölesi (RCD) kullanılması tavsiye edilir.
- Bu cihaz küvet, duş veya su dolu alanlarda kullanılmamalıdır.
- Küvet, duş veya lavabo yakınında kullanmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihazın kablosu veya parçaları hasarlıysa kullanmayın.
- Çocukları ambalaj malzemelerinden uzak tutun.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Arıza durumunda cihazı hemen kapatın ve fişini çekin.
- Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı çalışırken gözetimsiz bırakmayın.
- Hayvanlarda kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Uzatma kablosu kullanmayın.
- Kullanım sırasında cihaz yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Göz ve cilt temasından kaçının.

- Yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Çalışırken cihazın üzerini kapatmayın.
- Saç köpüğü, sprey veya jelle aynı anda kullanmayın.
- Cihazı sıcak yüzeylere doğrudan koymayın.
- Cihaz suya düşerse hemen fişi çekin, suya dokunmayın.
- Sıcak haldeyken tarak uçlarına dokunmayın.

UYARI

Tarak uçları yanıklara neden olabilir. Sıcak haldeyken cilde temas ettirmekten kaçınınız.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, fırçanızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. İyon jeneratörü
2. Tarak uçları
3. Ekran
4. Açma/Kapama düğmesi
5. Sıcaklık artırma düğmesi
6. Sıcaklık azaltma düğmesi
7. Düzleştirici fırça sapı
8. 360° döner kablo

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İçeriği

- InstantCare Lisse IonTech
- Isıya dayanıklı eldiven
- 2 adet toka
- Kullanım kılavuzu

NOT

Teknik servis işlemleri için ürün seri numarasını çıkarmayın.

3. Kullanım

9. Priz voltajını kontrol edin ve cihazı prize bağlayın.
10. Açma/Kapama düğmesine kısa süre basarak cihazı çalıştırın.

11. Sıcaklık artırma düğmesi ile sıcaklığı yükseltin.
12. Sıcaklık azaltma düğmesi ile sıcaklığı düşürün.
13. Isınma sırasında sıcaklık değeri ekranda yanıp söner.
14. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ekran sabit yanar.
15. Kapatmak için Açma/Kapama düğmesine 1 saniye basılı tutun.
16. Fişi prizden çekin.
17. Saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Fırçanın Kullanımı

18. Saçınızı yıkayın, kurutun ve tamamen tarayın.
19. Boynunuzu korumak için havlu kullanın.
20. Saçı yaklaşık 3 cm genişliğinde tutamlara ayırın.
21. Tutamı tarak uçlarının arasına yerleştirin.
22. Fırçayı kökten uca doğru yavaşça kaydırın.

UYARI

- Fırçayı saçın aynı bölgesinde 5 saniyeden fazla tutmayın.
- Tarak uçlarının saç derisine temas etmesini önleyin.
- Gerekirse işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

NOT

İlk kullanımlarda hafif koku oluşabilir. Bu normaldir ve zamanla kaybolur.

4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Saklamadan önce ısıya dayanıklı yüzey üzerinde soğutun.
- Temizlik için yumuşak ve kuru bez kullanın.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Çocukların erişemeyeceği kuru yerde saklayın.

Saklama

- Ürün taşıma çantasında saklanabilir.
- Nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutun.

- Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.