cecotec

PRECISIONCARE ONE

Döner Başlıklı Tıraş Makinesi / Rotary shaver



KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 122172 (A01_EU01_122172) • Barkod: 8447562033152 • IPX7

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları	3
1. Parçalar ve Bileşenler	5
2. İlk Kullanım Öncesi	5
3. Kullanım	7
4. Temizlik ve Bakım	8
5. Sorun Giderme	9
6. Teknik Özellikler	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak veya cihazı kullanacak yeni kişiler için saklayın.

- 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında talimat almaları ve olası tehlikeleri anlamaları koşuluyla bu cihazı kullanabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, etiketinde belirtilen düşük güvenlik gerilimi ile çalıştırılmalıdır.
- Cihaz yalnızca birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için yalnızca yetkili Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır; bar, restoran, çiftlik evi, otel, motel ve ofislerde kullanım için uygun değildir.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan ve prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Kabloyu, fişi veya cihazın çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin. Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.
- Cihazı aşınma veya hasar belirtilerine karşı sık sık kontrol edin. Bu tür belirtiler varsa ya da cihaz hatalı kullanıldıysa yetkili Cecotec teknik servisine başvurun. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Hijyen nedeniyle bu cihaz yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Herhangi bir kusur veya arıza durumunda cihazı derhal kapatın.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuar veya parçaları kullanmayın.
- Cihazı kullanım sırasında asla gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı dış mekânda veya sprey gibi yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cecotec, uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- Cihazı kendiniz açmaya, sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihazın içinde kullanıcının bakım yapabileceği parça bulunmamaktadır.
- Cihaz yalnızca doğal kılların kesimi için tasarlanmıştır. Yapay kıllarda veya hayvan tüylerinde kullanmayın.
- Cildiniz veya saçlı deriniz yaralıysa ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa cihazı kullanmayın.
- Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

UYARI
Cihazı su altında temizlemeden önce el ünitesini güç kablosundan ayırın.

Pil Talimatları

- Bu cihaz değiştirilemeyen bir pil içerir.
- Bu cihazda Li-ion pil bulunmaktadır. Pili yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; patlayabilir.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Aşırı koşullarda pilden veya hücrelerden sızıntı olabilir. Pilden sızan sıvıya dokunmayın. Sıvı cilde temas ederse derhal sabun ve su ile yıkayın. Sıvı gözlere kaçarsa gözleri hemen en az 10 dakika boyunca temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Pili tutarken eldiven kullanın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde derhal bertaraf edin.
- Cihaz uzun süre kullanılmadan saklanacaksa pilin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- Yutma riski bulunan durumlarda pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

UYARI
Pilin yutulması yanıklara, yumuşak dokuda delinmeye ve ölüme neden olabilir. Yutulmasından sonraki iki saat içinde ciddi yanıklar oluşabilir. Pil yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, tıraş makinenizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1 Koruyucu kapak
2 Tıraş başlığı
3 Tıraş başlığı kapağı
4 Serbest bırakma (açma) düğmesi
5 Açma / Kapama düğmesi
6 Gövde
7 Çalışma gösterge ışığı
8 Şarj gösterge ışığı
9 Favori düzeltici (trimmer)
10 Favori düzeltici açma sürgüsü
11 USB şarj kablosu

NOT
Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Bu cihaz, taşıma sırasında korunması için özel olarak tasarlanmış bir ambalajla gönderilir. Cihazı kutusundan çıkarın. İleride taşımanız gerekirse cihazın zarar görmemesi için orijinal kutuyu ve diğer ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalajı atmak isterseniz tüm parçaların uygun şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olun.
- Tüm parça ve bileşenlerin eksiksiz ve sağlam olduğunu kontrol edin. Eksik veya hasarlı parça varsa derhal yetkili Cecotec teknik servisi ile iletişime geçin.

Kutu İçeriği

- PrecisionCare One döner başlıklı tıraş makinesi
- Koruyucu kapak
- USB şarj kablosu
- Bu kullanım kılavuzu

UYARI
Teknik destek gerektiğinde doğru izlenebilirliğin sağlanması için ürünün seri numarasını çıkarmayın.

Şarj Durumu Gösterge Işığı

- Tıraş makinesi güç kaynağına bağlandığında gösterge ışığı yanar ve şarj olduğunu belirtir.
- Şarj tamamlandığında gösterge ışığı sabit olarak yanmaya devam eder.

Çalışma Gösterge Işığı

- Tıraş makinesi açıldığında gösterge ışığı yanar ve cihazın kullanıma hazır olduğunu belirtir.

- Pil seviyesi düşükse gösterge ışığı yanıp söner. Bu durumda cihazı şarj etmek için güç kaynağına bağlayın.

NOT
Pil biter ve cihaz açılmazsa, cihaz doğrudan güç kaynağına bağlanarak kullanılabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa en az altı ayda bir şarj edin.
Tam şarj edildiğinde tıraş makinesi yaklaşık 60 dakika kullanım sağlar.

Öneriler

- En iyi performansı korumak için tıraş başlığını iki yılda bir değiştirin.
- Cihaz aşınmış veya hasar görmüşse yalnızca orijinal Cecotec yedek parçalarını kullanın.
- Tıraş makinesini temizledikten sonra bıçak ağına ve favori düzelticiye bir damla yağlama yağı damlatarak yağlı kalmalarını sağlayın.

3. Kullanım

Tıraş Makinesinin Kullanımı

İlk kullanımlarda tıraş hafif bir tahrişe neden olabilir; bu normaldir. Cildinizin cihaza düzgün şekilde alışabilmesi için tıraş makinesini 3 hafta boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) kullanmanız önerilir.

1. Tıraş makinesini açmak veya kapatmak için Açma/Kapama düğmesine kısa süre basın.
2. Tıraş makinesini yüzünüzde yavaşça gezdirirken hafif ve sabit bir baskı uygulayın; aynı bölgenin üzerinden defalarca geçmenize gerek yoktur (en iyi sonuç kuru tıraşta elde edilir).
3. Cihaz boyun bölgesindeki kılların tıraşı için de uygundur.
4. Hasar görmesini önlemek için tıraş makinesini kapattıktan sonra koruyucu kapağı takın.
5. Kullanmadan önce bıçağın ve tıraş başlığının iyi durumda olduğunu kontrol edin. Hasar varsa kullanmayı bırakın.

Favori Düzelticinin (Trimmer) Kullanımı

1. Favori düzeltici, favorilerin ve uzun sakalın şekillendirilmesi için idealdir.
2. Bıçağı dışarı çıkarmak için favori düzeltici sürgüsüne basın, ardından favorileri düzeltin.
3. Favorileri ve sakalı hassas bir şekilde düzeltmek için tıraş makinesini çalıştırın.
4. Bıçağı korumak için kullanımdan sonra kapağı takın.
5. Yağlı kalmasını sağlamak için favori düzeltici bıçağına iki ayda bir bir damla yağlama yağı damlatın.

Şarj Etme

1. Şarj etmeden önce tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Pil seviyesi düştüğünde tıraş makinesini şarj edin.
3. Şarj kablosunun bir ucunu adaptöre, diğer ucunu tıraş makinesine takın. Ardından adaptörü prize takın.
4. İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj edin. Bu işlem yaklaşık 1 saat sürer.
5. Uygulanabilir gerilim 5 V DC’dir.
6. Kullanım ömrünü uzatmak için şarj tamamlandığında adaptörü çıkarın ve yalnızca pil bittiğinde yeniden şarj edin. Tıraş makinesini sürekli açık bırakmaktan kaçının.
7. Tıraş makinesini ambalaj kutusunun içindeyken şarj etmeyin.

> **NOT**
> Şarj sırasında güç göstergesi yanıp söner, şarj tamamlandığında ise sabit yanar.

4. Temizlik ve Bakım

1. Temizlemeden önce tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Düzenli temizlik, tıraş deneyimini iyileştirir.

Tıraş Makinesi Bileşenlerinin Temizlenmesi

- Tıraş başlığını haftada bir temizleyin.
- Bıçak ağını iki ayda bir temizleyin.
- Tıraş başlığını çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.
- Kıl haznesini fırçalayın ve tıraş başlığını yerine takın.

Bıçak Ağının Temizlenmesi

1. Tıraş başlığını çıkarmak için serbest bırakma düğmesine basın.
2. Tutucuyu çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
3. Performansın korunması için parçaların yerlerini karıştırmadan ağı bıçaktan çıkarın.
4. Birlikte verilen fırça ile temizleyin.
5. Bıçak ağını ve tutucuyu tıraş başlığına yeniden takın.

Tıraş Başlığının Değiştirilmesi

- **Çıkarmak için:** serbest bırakma düğmesine basın ve başlığı yavaşça yukarı doğru çekin.
- **Takmak için:** üniteyi bölmenin bağlantı yuvasıyla hizalayın ve hafifçe aşağı bastırın.

Şarj Edilebilir Pilin Çıkarılması

Pili çıkarmadan önce pilin tamamen boşalmış olduğundan emin olun.

1. Favori düzeltici sürgüsünü açık konuma getirin. Düz uçlu bir tornavida yardımıyla vida kapağını kaldırarak açın.
2. Arka gövdedeki 2 vidayı sökün ve gövdeyi çıkarın.
3. Bir tornavida yardımıyla su geçirmez kapağı sökün ve çıkarın.
4. Devre kartının vidalarını sökün ve kartı çıkarın.
5. Kısa devreyi önlemek için pil bağlantısını dikkatlice kesin. Pili çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.

UYARI
Pil, yalnızca cihaz kullanım ömrünü tamamladığında ve bertaraf edilmek üzere çıkarılmalıdır. Pil ve cihaz, evsel atıklardan ayrı olarak yerel yetkililerin belirlediği toplama noktalarına teslim edilmelidir.

5. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Olası Çözüm
Tıraş kalitesi düşük.	Bıçaklar hasarlı veya aşınmış.	Bıçağı değiştirin.
	Kıllar nedeniyle tıkanma.	Tıraş başlığını iyice temizleyin.
	Pil zayıf veya bitmiş.	Tıraş makinesini şarj edin.
Tıraş makinesi açılıyor ancak çalışmıyor.	Açma/Kapama düğmesi arızası.	Yetkili Cecotec teknik servisine başvurun.
	Pil bitmiş.	Tıraş makinesini şarj edin.
LED gösterge çalışmıyor.	Gösterge veya elektrik devresi arızası.	Yetkili Cecotec teknik servisine başvurun.
Tıraştan sonra ciltte alerjik reaksiyon.	Cildin tıraş makinesine alışma süreci.	Bastırmadan kullanın; cilt 2-3 hafta içinde alışacaktır.
Şarj olmuyor.	Tıraş makinesinde veya güç kablosunda hasar.	Yetkili Cecotec teknik servisine başvurun.
	Uygun olmayan ortam sıcaklığı.	5 °C ile 35 °C arasında şarj edin.
Tam şarjdan sonra kullanım süresi 60 dakikadan az.	Tıraş alışkanlıkları, temizlik alışkanlıkları, sakal yoğunluğu.	—

6. Teknik Özellikler

Model ve Ürün Kodu

Model	Ürün Kodu
PrecisionCare One	A01_EU01_122172

Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Ürün Tipi	Döner başlıklı tıraş makinesi
Giriş (Tıraş Makinesi)	5 V DC, 1 A
Pil	Li-ion 3,7 V, 600 mAh
Su Geçirmezlik Sınıfı	IPX7
Şarj Süresi	90 dakika
Kullanım Süresi	75 dakika
Önerilen Adaptör Girişi	100-240 V AC, 50/60 Hz
Önerilen Adaptör Çıkışı	5 V DC, 1 A
Barkod (EAN)	8447562033152
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

NOT
Teknik özellikler, ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.