

POWER INSTANT-CCINO 20

Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kullanım Kılavuzu

1450 W Güç	220-240 V Voltaj	50/60 Hz Frekans	01506 Referans
----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Tek & Çift Espresso	Otomatik Cappuccino	Otomatik Latte Macchiato
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------



Menşei: Çin — Tasarım: İspanya

01 GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında cihazı kullanabilir.
- Güç kablosunda hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Sıcak yüzeylere temas etmeyin; yanma riski vardır.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı susuz çalıştırmayın.
- Filtreyi aşırı doldurmayın.
- Cihazı açık alev veya yüksek sıcaklık yakınında kullanmayın.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Süt ve kahve çıkışlarının altında uygun kap bulunmadan cihazı çalıştırmayın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

02 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Cihaz Bileşenleri

No	Bileşen	No	Bileşen
1	Su haznesi kapağı	15	Fincan ısıtıcı
2	Su haznesi	16	Açma/Kapatma düğmesi
3	Kontrol paneli	17	Çift espresso düğmesi
4	Süt haznesi çıkarma düğmesi	18	Kırmızı gösterge ışığı
5	Süt köpüğü ayar düğmesi	19	Latte macchiato düğmesi
6	Süt haznesi kapağı	20	Otomatik temizleme düğmesi
7	Süt haznesi nozül kolu	21	Süt köpüğü düğmesi
8	Süt haznesi çıkışı	22	Turuncu gösterge ışığı
9	Süt haznesi	23	Cappuccino düğmesi
10	Damlama tepsisi	24	Espresso düğmesi
11	Çıkarılabilir ızgara	25	Tek kahve filtresi
12	Portafiltre kolu	26	Çift kahve filtresi
13	Katlanabilir bardak desteği	27	Ölçü kaşığı
14	Kahve çıkışı	—	

Kutu İeriđi

- Power Instant-ccino 20 kahve makinesi
- Tek kahve filtresi
- ift kahve filtresi
- Portafiltre kolu
- Kapsül adaptörü
- Ölü kaşıđı
- Kullanım kılavuzu

03 İLK KULLANIM ÖNCESİ

1	Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
2	İlk kullanımdan önce cihazı temizleyin.
3	Su haznesini, süt haznesini, filtreleri ve aksesuarları yıkayın.
4	Cihazı düz ve güvenli yüzeye yerleştirin.
5	Güç kablosunu prize bağlayın.
6	Sistem iç temizliđi için 2 kez deneme kahvesi hazırlayın.

⚠ İlk kullanım sırasında hafif koku veya duman oluşabilir. Bu durum üretim kalıntılarından kaynaklanır ve normaldir.

04 KULLANIM

Su Haznesinin Doldurulması

- Su haznesini çıkarın.
- MAX seviyesini aşmadan su doldurun.
- Hazneyi tekrar yerine yerleştirin.

i 2 gün kullanılmayan suyu boşaltıp hazneyi yeniden doldurun.

Süt Haznesinin Doldurulması

- Süt haznesini çıkarın.
- Soğuk sütü MAX seviyesini aşmadan doldurun.
- Hazneyi yerine takın.

İ En iyi köpük sonucu için tam yağlı soğuk süt kullanılması tavsiye edilir.

Filtre Seçimi

Filtre	Kullanım
Küçük filtre (tek)	Tek fincan espresso
Büyük filtre (çift)	Çift fincan espresso

İçecek Hazırlama

İçecek	İşlem	Açıklama
Espresso	Espresso düğmesine basın	Su haznesi + filtrelili kahve gerekli
Çift Espresso	Çift espresso düğmesine basın	Çift filtre kullanın
Cappuccino	Cappuccino düğmesine basın	Su + süt haznesi dolu olmalı
Latte Macchiato	Latte macchiato düğmesine basın	Süt köpüğü seviyesini ayarlayın
Süt Köpüğü	Süt köpüğü düğmesine basın	Köpük seviyesi ayarlanabilir
Özelleştirme	Düğmeyi basılı tutun	Kahve miktarı hafızaya kaydedilir

Otomatik Fonksiyonlar

Fonksiyon	Açıklama
Otomatik Temizleme	Temizleme düğmesine basın — sistem süt hattını temizler.
Otomatik Kapanma	Cihaz 30 dakika kullanılmadığında standby moduna geçer.

05 TEMİZLİK VE BAKIM

- Süt haznesini her kullanımdan sonra temizleyin.
- Filtreleri sıcak su ve deterjan ile yıkayın.
- Damlama tepsisini düzenli temizleyin.
- Dış yüzeyi nemli bez ile silin.
- Aşındırıcı temizleyici kullanmayın.

Otomatik Temizleme — Hızlı Temizlik

1	Süt haznesini su ile doldurun.
2	Temizleme düğmesine basın.
3	Temizlik döngüsünün tamamlanmasını bekleyin.

Kireç Temizleme

- Düzenli olarak kireç çözme (descaling) işlemi yapılmalıdır.
- Turuncu ışık yandığında descaling işlemi önerilir.

⚠ Kireç birikimi cihaz performansını olumsuz etkiler; düzenli temizlik ömrü uzatır.

06 SORUN GİDERME

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Kırmızı ışık yanıyor	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
Turuncu ışık yanıyor	Kireçlenme	Descaling yapın
Kahve yavaş akıyor	Filtre tıkalı	Filtreyi temizleyin
Kahve çok zayıf	Yetersiz kahve	Daha fazla kahve ekleyin
Fazla buhar çıkıyor	Süt haznesi boş	Hazneyi doldurun
Kötü koku oluşuyor	İlk kullanım	Sistemi birkaç kez çalıştırın

07 TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Model	Power Instant-ccino 20
Referans	01506
Voltaj	220-240 V ~ 50/60 Hz
Güç	1240-1450 W
İçecekler	Espresso, Çift Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Süt Köpüğü
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

08 ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine (WEEE) uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

09 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Yetkisiz müdahale veya onarım girişi
- Sıvı teması kaynaklı hasar
- Darbe veya düşme kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

i Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Power Instant-ccino 20 | cecotec.com

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.