

# IRONHERO 2600 VITAL

Buharlı Ütü

## KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 01870 • 2600 W

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.*



## İçindekiler

---

Güvenlik Talimatları .....	2
1. Parçalar ve Bileşenler .....	3
2. İlk Kullanım Öncesi .....	4
3. Kullanım .....	5
4. Temizlik ve Bakım .....	6
5. Sorun Giderme .....	7
6. Teknik Özellikler .....	8

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz prize takılıyken veya soğuma aşamasındayken ütüü ve kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Ütü sıcak durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- Su haznesini doldurmadan veya boşaltmadan önce cihazın fişini çekin.
- Kullanım sırasında su dolum kapağı açık olmamalıdır.
- Cihazı düz, kuru, sabit ve ısıya dayanıklı yüzeyde kullanın.
- Ütüü koyduğunuz yüzeyin stabil olduğundan emin olun.
- Cihaz düşmüşse, hasarlıysa veya su sızdırıyorsa kullanmayın.
- Kullanım sırasında yüzeyler yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
- Kullanım sırasında ve hemen sonrasında sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu bükmemeyin, çekmemeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Güç kablosunu masa kenarından sarkıtmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.
- Buhar ile doğrudan temastan kaçının.
- Buhar çok yüksek sıcaklıktadır ve yanıklara neden olabilir.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile kullanılmamalıdır.
- Kullanılmadığında ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.

- Ütünün uzun süre maksimum sıcaklıkta tutulması renk deęişimine neden olabilir. Bu durum cihaz performansını etkilemez.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlardan Cecotec sorumlu deęildir.

**UYARI**

Buhar çok yüksek sıcaklıktadır ve ciddi yanıklara neden olabilir. Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, ütünüzü güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Harf	Parça Adı
A	Ütü tabanı
B	Su püskürtme ağzı
C	Su haznesi
D	Su haznesi kapağı
E	Su püskürtme düğmesi
F	Şok buhar düğmesi
G	Tutma kolu
H	Kablo koruyucu
I	Arka kapak
J	LED gösterge ışığı
K	Buhar düğmesi
L	Sıcaklık / termostat ayar düğmesi

### NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

### Kutu İçeriği

- Ütü
- Kullanım kılavuzu

## 3. Kullanım

### Su Haznesinin Doldurulması

1. Ütünün fişinin çekili olduğundan emin olun.
2. Termostat düğmesini MIN konumuna getirin.
3. Ütüyü yaklaşık 45° açıyla öne eğin.
4. Hazneye MAX seviyesine kadar su doldurun.

### Dikey Ütüleme

- Şok buhar fonksiyonu ütü dik konumda tutulurken de kullanılabilir.
- Asılı kıyafetler ve perdelerde kırışıklık gidermek için uygundur.

### Kuru Ütüleme

5. Buhar düğmesini "O" konumuna getirin.
6. Kumaş etiketine göre uygun sıcaklığı ayarlayın.

### Buharlı Ütüleme

7. Ütüyü su ile doldurun.
8. Cihazı prize bağlayın.
9. Buharlı ütüleme için termostatı MAX konumuna ayarlayın.
10. Gösterge ışığı söndüğünde ütü hazırdır.
11. Buhar seviyesini ayarlayın.
12. Buharı artırmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.
13. Buharı azaltmak için saat yönünde çevirin.

### Şok Buhar Fonksiyonu

- Kalın kumaşlar ve zor kırışıklıklar için uygundur.
- Şok buhar düğmesine basıldığında güçlü buhar çıkışı sağlar.
- Yüksek sıcaklıkta kullanılmalıdır.

#### NOT

- En iyi sonuç için düğmeye basışlar arasında 5 saniye bekleyin.
- 5 saniyeden uzun süre sürekli basmayın.
- Şok buhar kullanımları arasında en az 1 dakika bekleyin.

### Su Püskürtme Fonksiyonu

- Su püskürtme düğmesine birkaç kez basılarak kumaş nemlendirilebilir.
- Kullanım öncesinde haznede yeterli su olduğundan emin olun.

## Kendi Kendini Temizleme

### ÖNERİ

- Bu fonksiyonun 2 haftada bir kullanılması tavsiye edilir.
- Sert sularda daha sık uygulanmalıdır.

14. Ütünün fişini çekin.
15. Buhar düğmesini "O" konumuna getirin.
16. Hazneyi MAX seviyesine kadar doldurun.
17. Maksimum sıcaklığı seçin ve cihazı prize bağlayın.
18. Gösterge ışığı söndüğünde ütünün fişini çekin.
19. Ütüyü lavabo üzerinde ileri geri hareket ettirirken self-clean düğmesine basın.
20. Buhar ve sıcak su ile birlikte kireç dışarı atılır.
21. Haznedeki su tamamen boşalana kadar işlemi sürdürün.
22. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
23. İşlem sonrasında ütüyü tekrar ısıtarak tabanın kurumasını sağlayın.
24. Kullanılmış bir bez üzerinde ütüyü gezdirerek tabanı temizleyin.
25. Soğuduktan sonra saklayın.

## Anti-Damlama Sistemi

- Ütü yeterince sıcak değilse tabandan su sızmasını otomatik olarak önler.
- Isınma ve soğuma sırasında klik sesi duyulması normaldir.

## Kireç Önleme Sistemi

- Dahili kireç önleyici kartuş kireç oluşumunu azaltır.
- Ütünün kullanım ömrünü uzatır.

## 4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Ütü tabanını nemli bez ve aşındırıcı olmayan temizleyici ile temizleyin.
- Kumaş kalıntıları varsa sirkeli bez ile temizleyin.
- Güçlü asit kullanmayın.

- Buhar delikleri tıkanmışsa kürdan ile temizleyin.
- Buhar düğmesini "O" konumuna getirin ve fazla suyu boşaltın.

## 5. Sorun Giderme

Cihazınızda bir sorun yaşadığınızda, teknik servisi aramadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Çok fazla veya çok az ısı	Termostat yanlış ayarlanmış	Termostatı doğru ayarlayın
Buhar çıkmıyor	Termostat MIN konumunda	Uygun sıcaklığı seçin
Şok buhar çalışmıyor	Ütü yeterince sıcak değil	Bir süre bekleyin
Taban su damlatıyor	Buhar ayarı yanlış	Buhar ayarını düzeltin
Az buhar çıkıyor	Buhar deliği tıkalı	Buhar çıkışı temizleyin
Püskürtme çalışmıyor	Haznede yeterli su yok	Su haznesini doldurun

## 6. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Model	IronHero 2600 Vital
Ürün Kodu	01870
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 / 60 Hz
Güç	2600 W
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.