

KATANA 15 TOTALDESTROY

Profesyonel El Blenderı

KULLANIM KILAVUZU

1500 W • Perreo Move • Total Destroy Bıçak Sistemi

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7
6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü	8
7. Garanti ve Teknik Servis	9
8. Telif Hakkı	10

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Blender bıçaklarını temizlerken veya aksesuar değiştirirken dikkatli olun.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Cihazı kullanmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Montaj, sökme veya temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı dış mekânda, açık alev yakınında veya fırın içinde kullanmayın.
- Tüm parçalar doğru şekilde monte edilmeden cihazı prize takmayın.
- Sıcak yiyecekleri işlemek için kullanmayın.
- Çalışma sırasında cihaz içine kaşık, spatula veya başka cisimler sokmayın.
- Sıkışmayı önlemek için kaydırma bölgesine parmak veya vücut kısmı temas ettirmeyin.

UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Temizlik ve aksesuar değişimi sırasında özel dikkat gösteriniz.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Modelinize bağlı olarak aksesuarların bir kısmı veya tamamı pakette bulunabilir.

Ana Gövde

1. Aksesuar bağlantı sistemi
2. Kaydırma bölgesi

Blender Gövdesi

3. Hız ayar düğmesi
4. Açma düğmesi
5. Turbo düğmesi
6. Ana gövde
7. Ekran (yalnızca Katana 15 TotalDestroy Full B Screen modeli)

Blender Ayağı

8. Koruma başlığı
9. "Perreo Move" bıçak sistemi
10. "Total Destroy" bıçak sistemi

Karıştırma Kabı

11. Karıştırma kabı
12. Kapak / taban

Çırpıcı

13. Çırpıcı adaptörü
14. Balon çırpıcı

Patates Ezici

15. Patates ezici adaptörü
16. Patates ezici
17. Bıçak

Çırpma Telleri

18. Çırpma teli adaptörü

19. ırpma telleri

Food Processor

20. İtici aparat

21. İşlemci kapağı / besleme ağızı

22. Disk mili

23. Disk taşıyıcı

24. Rende bıçağı

25. Dilimleme bıçağı

26. Öğütme bıçağı

27. İşlemci kabı

Chopper

28. Chopper kapağı

29. Chopper bıçağı

30. Buz kırma bıçağı

31. Chopper haznesi

Spiralizer

32. Motor ünitesi

33. Besleme ağızı

34. Spiralizer haznesi

35. Kalın kesim diski

36. İnce kesim diski

37. Düz kesim diski

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

38. Ürünü kutusundan çıkarın.

39. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.

40. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.

41. Gıda ile temas edecek parçaları ilk kullanımdan önce temizleyin.

NOT

Kutu içeriği modele göre deęişiklik gösterebilir.

3. Kullanım

Blender Kullanımı

- Bebek maması, orba, sos, smoothie ve mayonez hazırlamak iin uygundur.
- “Perreo Move” teknolojisi sayesinde bıak sistemi aŐađı hareket ederek daha etkili karıŐtırma sađlar.

Kullanım Adımları

42. Kabloyu tamamen aın.
43. Blender ayađını gvdeye takın.
44. FiŐi prize takın.
45. Ama dđmesine basın.
46. Hız ayarını sein.
47. Dikey hareketlerle karıŐtırın.

UYARI

- Düz tabanı olmayan kaplarda kullanmayın.
- Sıcak yiyeceklerle kullanmayın.
- Gıdaların bađlantı noktasını gemesine izin vermeyin.
- Blender sıkıŐırsa fiŐini ekip temizleyin.

ırpıcı Aparatı

- YaklaŐık kullanım sresi: 15 saniye
- Yumurta akı, krema ve hafif karıŐımlar iin uygundur.

ırpma Telleri

- Daha yođun karıŐımlar iin kullanılabilir.
- Tereyađı veya margarin oda sıcaklıđında olmalıdır.

Food Processor

- Et, peynir, sebze, baharat, ekmek ve kuruyemiŐ dođramak iin uygundur.
- Kahve ekirdeđi veya buz gibi sert rnleri iŐlemeyin.

Kullanım

48. İşlemci kabını düz zemine yerleştirin.
49. Uygun bıçak aparatını takın.
50. Blender gövdesini kapağa yerleştirin.
51. Gıdaları besleme ağzından itin.
52. İşlem sonunda cihazı kapatın.

Spiralizer

53. Spiralizer aparatını takın.
54. Uygun kesim diskini seçin.
55. Sebzeleri besleme ağzına yerleştirin.
56. Çalıştırma düğmesine basın.

Chopper

57. Uygun bıçağı yerleştirin.
58. Hazne kapağını kapatın.
59. Blender gövdesini bağlayın.

Patates Ezici

60. Gıdaları uygun kaba koyun.
61. Yüksek hız seçin.
62. Patates eziciyi malzemeler üzerinde gezdirin.

Turbo Düğmesi

- Maksimum hız ve güç sağlar.
- Uzun süre kullanımda cihaz aşırı ısınabilir.

Hız Ayarı

- Saat yönünde: hız artırma
- Saat yönünün tersinde: hız azaltma

4. Temizlik ve Bakım

Blender Ayağının Temizliği

63. Karıştırma kabına 300 ml ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanı koyun.
64. Blender ayağını kaba yerleştirin.

65. Turbo modunda 10 saniyelik aralıklarla çalıştırın.

66. Temiz su ile işlemi tekrar edin.

Genel Temizlik

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Ana gövdeyi suya batırmayın.
- Blender ayağını bulaşık makinesine koymayın.
- Bıçakları dikkatli temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

- Karıştırma kabı
- Çırpıcılar
- Food processor haznesi
- Rende ve dilimleme diskleri
- Spiralizer parçaları
- Chopper haznesi ve bıçakları

5. Teknik Özellikler

Katana 15 Serisi

Özellik	Değer
Güç	1500 W
Voltaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 Hz

Katana 12 Serisi

Özellik	Değer
Güç	1200 W
Voltaj	220 - 240 V ~
Frekans	50 Hz

Genel

Özellik	Değer
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

6. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

7. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

8. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.