BAMBA

IoniCare 5300 Maxi Aura Black

Saç Kurutma Makinesi



Kullanım Kılavuzu

Referans: 04203 • Cecotec

İçindekiler

1. Parçalar ve Bileşenler
2. Güvenlik Talimatları
3. Kullanmadan Önce
4. Çalıştırma
5. Temizlik ve Bakım
6. Teknik Özellikler
7. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü
8. Garanti ve Teknik Servis

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

No.	Bileşen

1	Hava çıkışı
2	Hava giriş ızgarası
3	Dekorasyon
4	İyonizatör
5	Soğuk hava (cool shot)
6	Hız düğmesi
7	Sıcaklık düğmesi
8	Kablo
9	Difüzör
10	Yoğunlaştırıcı (konsantratör)

2. Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Şebeke voltajının ürünün etiketinde belirtilen voltajla uyuştuğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya ticari amaçlarla kullanmayın.
- Kabloyu, fişi veya cihazın çıkarılamayan herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya batırmayın; elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayın. Fişe dokunmadan veya cihazı çalıştırmadan önce ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin. Kablo hasarlıysa, her türlü tehlikeyi önlemek için yalnızca Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Hava giriş ve çıkışlarının tıkalı olmadığından emin olun. Tıkanmaları durumunda cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma sistemini devreye sokar.
- Cihazı kullandıktan hemen sonra kapatın ve fişini prizden çekin. Banyoda kullanacaksanız, ıslanmasını önlemek için kullanım sonrası fişini mutlaka prizden çekin.
- Cihazı su veya diğer sıvıların yakınında kullanmayın.
- Difüzörü maksimum sıcaklık ayarıyla birlikte uzun süre kullanmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için arka ızgaraya, hava giriş veya çıkışlarına metal nesneler sokmayın.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazın yüzünüzle, boynunuzla ve saç derinizle temas etmesinden kaçının.
- Çalışır durumdayken cihazı herhangi bir yüzeyin üzerine bırakmayın.

- Cihazı peruk veya yapay saç kurutmak için kullanmayın. Cihaz yalnızca insan saçı için kullanılmalıdır.
- Cihaz 0–8 yaş arası çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. 8 yaş ve üzeri çocuklar, sürekli gözetim altında olmaları koşuluyla cihazı kullanabilir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimat almış olmaları ve içerdiği tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutun. Cihaz çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında sıkı gözetim gereklidir.
- Fişi prizden çekmek için kablodan değil, fişten çekin.
- Cihazı şu durumlarda kapatın ve fişini prizden çekin: kullanım sırasında arıza oluştuğunda, temizlemeden veya başka bir yere taşımadan önce ve kullanım sonrasında.
- Cihazı fişten çekmeden önce her zaman kapatın.
- Cihazı sudan uzak tutun. Yağmura, kara veya diğer nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Yalnızca Cecotec tarafından orijinal ürünle birlikte verilen parça ve bileşenleri kullanın.
- Cihaz, gövdesi veya güç kablosu hasarlıysa, üründe görünür hasar belirtileri varsa ya da düşürüldükten sonra arıza şüphesi oluştuysa cihazı çalıştırmayın (fişi derhal prizden çekin).
- Kablonun konumuna özellikle dikkat edin ve sıcak parçalara temas etmesini önleyin.
- Herhangi bir parçasını takmadan veya çıkarmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

3. Kullanmadan Önce

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Orijinal kutuyu saklayın.
3. Tüm bileşenlerin pakette bulunduğundan ve iyi durumda olduğundan emin olun. Eksik veya hasarlı bir parça varsa, derhal Cecotec resmi Teknik Servisi ile iletişime geçin.

4. Çalıştırma

Saç kurutma makinesi, saçı ve cildi koruyan, parlaklık veren ve saçın kütikülünü kapatarak kullanım sırasında tam bakım sağlayan iyonlar yayar.

Kumanda Ayarları

Sıcaklık düğmesi:

Kademe	Açıklama
Düşük	Düşük sıcaklık
Orta	Orta sıcaklık

Yüksek	Yüksek sıcaklık

Hız düğmesi:

Kademe	Açıklama
0	Kapalı
Düşük	Düşük hız
Yüksek	Yüksek hız

Soğuk hava düğmesi:

Şekillendirilen saçı sabitlemek için soğuk hava akımı verir.

Kullanım Adımları

4. Saçınızı her zamanki gibi yıkayın ve bakım kremi (saç kremi) uygulayın.
5. Fazla suyu ve nemi bir havluyla alın ve saçınızı tarayın.
6. İstediğiniz aksesuarı (yoğunlaştırıcı veya difüzör) saç kurutma makinesinin ön kısmına takın.
7. Cihazı bir prize bağlayın.
8. İstediğiniz sıcaklık kademesini seçin.
9. İstediğiniz hız kademesini seçin.
10. Cihazı kullanmayı bitirdiğinizde kapatın ve fişini prizden çekin.
11. Temizlemeden veya saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

> **Uyarı:** Ürün aşırı ısınması durumunda otomatik olarak kapanır. Bu durumda fişini prizden çekin ve birkaç dakika soğumasını bekleyin. Tekrar açmadan önce hava giriş ızgarasını tıkayan tüy, saç veya başka nesneler olmadığından emin olun.

İpuçları

- Difüzör hem düz hem de kıvırcık saçları kurutmak için tasarlanmıştır.
- Saçın doğal hacmini artırmak veya bukleleri belirginleştirmek için cihazı kullanırken dik konumda tutun (Şekil 2).
- Köklerden hacim katmak istiyorsanız, difüzörün uçlarını saçınızın arasına sokun ve saç derinize temas ettiklerinde, ısının dağılması için cihazla tekrar tekrar dairesel hareketler yapın (Şekil 1).

> **Uyarı:** Saç spreyi (laka) yanıcı maddeler içerir; cihazı kullanırken aynı anda saç spreyi kullanmayın.

5. Temizlik ve Bakım

- Temizlik veya bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Ürünün yüzeyini temizlemek için biraz suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Temizledikten sonra cihazı emici kâğıtla dikkatlice kurulayın.

- Izgarayı, hava giriş veya çıkışını tıkayabilecek toz ve saçları düzenli olarak temizleyin (Şekil 3).
- Cihazı suya batırmayın ve temizlerken içini ıslatmayın.

6. Teknik Özellikler

Model	Bamba IoniCare 5300 Maxi Aura Black
Ürün referansı	04203
Güç	1850 W – 2200 W
Voltaj / Frekans	220 V – 240 V ~, 50–60 Hz
Üretim	Çin'de üretilmiştir
Tasarım	İspanya'da tasarlanmıştır

7. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa direktifi, ev tipi elektrikli cihazların diğer evsel atıklarla birlikte geri dönüştürülmemesi gerektiğini belirtir. Bu tür cihazlar; malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünü optimize etmek ve böylece insan sağlığı ile çevre üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürünün üzerindeki üzeri çizili çöp kutusu sembolü, bu ürünü doğru şekilde bertaraf etme yükümlülüğünüzü hatırlatır. Söz konusu üründe elektrik bağımsızlığını sağlamak için bir batarya veya pil bulunuyorsa, ürün bertaraf edilmeden önce çıkarılmalı ve farklı kategoride bir atık olarak ayrı işleme tabi tutulmalıdır.

Cihazlarınızın ve/veya bataryalarının en uygun şekilde nasıl bertaraf edileceğine dair ayrıntılı bilgi almak için yerel yetkililerle iletişime geçin.

8. Garanti ve Teknik Servis

Bu ürün, satın alma faturasının saklanması ve ibraz edilmesi, ürünün fiziksel olarak kusursuz durumda olması ve bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde uygun kullanılması koşuluyla satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Ürünün kapasitesi veya kullanım amacı dışında kullanılması, kötü kullanılması, darbe görmesi, neme maruz kalması, herhangi bir sıvıya veya aşındırıcı maddeye batırılması ve tüketiciye atfedilebilecek diğer her türlü kusur.
- Ürünün Cecotec resmi Teknik Servisi tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından sökülmesi, modifiye edilmesi veya tamir edilmesi.
- Kullanıma bağlı olarak parçaların normal aşınma ve yıpranmasından kaynaklanan arızalar.

Garanti hizmeti, yürürlükteki mevzuata göre, tüketim malzemeleri hariç olmak üzere, cihazınızın tüm üretim kusurlarını 2 yıl boyunca kapsar. Kullanıcının yanlış kullanımı durumunda garanti hizmeti onarımdan sorumlu olmayacaktır.

Üründe herhangi bir sorun tespit ederseniz veya sorularınız olursa, Cecotec Teknik Servisi ile +34 96 321 07 28 numaralı telefondan iletişime geçin.

Grupo Cecotec Innovaciones S.L. • C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia, İspanya • www.cecotec.es