

PINKYCARE 700

Perfect Nails

Manikür & Pedikür Cihazı

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodu: 04318 • 7.5 W • 7 Aksesuar

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.



İçindekiler

Güvenlik Talimatları	2
1. Parçalar ve Bileşenler	3
2. İlk Kullanım Öncesi	4
3. Kullanım	5
4. Temizlik ve Bakım	6
5. Teknik Özellikler	7

Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Ürünü kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz deęiştirilemeyen batarya içerir.
- Yalnızca KH8-300025EUG referanslı adaptör ile kullanın.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun deęildir.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Elektrikli ocak, gazlı ocak, açık alev veya fırın yakınında kullanmayın.
- Adaptörü yalnızca kuru alanlarda kullanın.
- Adaptör çıkış akımı, voltaj ve polaritesinin cihaz ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Kullanım sonrasında ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Temizlik öncesinde cihazın soğumasını bekleyin.
- Cecotec tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi kuru olmadan prize dokunmayın.
- Güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin.
- Kablo hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından deęiştirilmelidir.
- Güç kablosunu bükmeyin, çekmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kabloyu masa veya tezgâh kenarından sarkıtmayın.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Su yakınında cihazı kullanmayın.
- Cihazı kuru tutun.

- Adaptörü kuru tutun.
- Cihaz düşük güvenlik voltajı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ürünü modifiye etmeyin veya parçalarını değiştirmeyin.

Cilt Sağlığı ile İlgili Uyarılar

- Bu cihaz manikür ve pedikür işlemleri için tasarlanmıştır.
- Çatlak cilt veya açık yaralarda kullanmayın.
- Benlerin üzerinde kullanmayın.
- Diyabet, hemofili veya bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan kişiler kullanmadan önce doktora danışmalıdır.
- Sonuçları kullanım sırasında düzenli kontrol edin.
- Aşırı kullanım cilt tahrişine neden olabilir.
- Cihaza aşırı baskı uygulamayın.
- Çok dikkatli kullanın.
- Özellikle ayak nasırlarında aşırı ısınmaya dikkat edin.
- Nasırlar kuru ciltte daha kolay temizlenir.
- Cildin doğal korumasını tamamen kaldırmayın.
- Su veya losyon kullanımı işlemin etkisini azaltabilir.
- İşlem sonrasında nemlendirici krem kullanılması tavsiye edilir.

UYARI

Diyabet, hemofili veya bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan kişiler kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, cihazınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Cihaz Kontrolleri

1. Çalışma ışığı
2. Hız ayar düğmeleri (+/-)
3. Hız göstergeleri
4. Açma/Kapama ve dönüş yönü anahtarı
5. Adaptör bağlantı girişi
6. Güç adaptörü
7. Seyahat çantası

Başlıklar ve Kullanım Alanları

Başlık	Kullanım Alanı
Yuvarlak başlık	Ölü deri, topuk ve ayak tabanındaki nasırların giderilmesi, tırnak bakımı
Düz başlık	Sertleşmiş ayak tırnaklarını düzeltmek
İnce törpü diski	Tırnak törpüleme ve bakım
Küçük uçlu başlık	Batık tırnak temizliği
Kalın törpü diski	Tırnak törpüleme ve bakım
Küçük silindirik başlık	Sertleşmiş ayak tırnaklarını düzeltmek
Parlatma başlığı	Tırnak kenarlarını düzeltmek ve yüzeyi temizlemek

NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Kutu İeriđi

- Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails manikür/pedikür cihazı
- 7 adet başlık
- Adaptör
- Seyahat antası
- Kullanım kılavuzu

3. Kullanım

8. Anahtarın orta konumda olduđundan ve cihazın kapalı olduđundan emin olun.
9. Kullanmak istediđiniz başlığı sein.
10. Başlığı cihaza yerleřtirip “klik” sesi duyulana kadar itin.
11. Adaptörü cihaz giriřine ve prize bađlayın.
12. Ama/Kapama anahtarı ile dönüş yönünü sein.
13. İlk olarak düşük hızda bařlayın.
14. Gerekirse “+” düđmesi ile hızı artırın.
15. “-” düđmesi ile hızı azaltın.
16. Başlığı uygulama bölgesinde dairesel hareketlerle nazike gezdirin.
17. Fazla baskı uygulamayın.
18. Sonuları kullanım sırasında düzenli kontrol edin.
19. İşlem sonunda anahtarı orta konuma getirerek cihazı kapatın.
20. Temizlik veya başlık deđiřimi öncesinde cihazın fiřini ekin.

NOT

Cihaz 5 farklı hız seviyesine sahiptir. Her zaman düşük hızda bařlamak güvenli kullanım için tavsiye edilir.

Öneriler

- İşlem öncesinde su banyosu veya losyon kullanılması önerilmez.
- Başlıkları dođrudan cilde uygularken dikkatli olun.
- İşlem sonrasında nemlendirici krem kullanılması tavsiye edilir.

4. Temizlik ve Bakım

UYARI

Temizlik öncesinde cihazı mutlaka adaptörden ayırın.

- Cihaz gövdesini hafif nemli bez ile temizleyin.
- Cihaz içine su girmemesine dikkat edin.
- Başlıkları nemli bez ile temizleyin ve tamamen kurulayın.
- Adaptörü yalnızca kuru bez ile temizleyin.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cihazı veya adaptörü suya batırmayın.

Saklama

- Saklamadan önce cihazı tamamen kurutun.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa orijinal kutusunda saklayın.
- Kuru, güvenli ve çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.
- İstenirse seyahat çantasında saklanabilir.

5. Teknik Özellikler**Genel**

Özellik	Değer
Model	Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails
Ürün Kodu	04318
Güç	7.5 W
Hız Seviyesi	5 kademe
Aksesuar Sayısı	7 adet başlık
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Adaptör

Özellik	Değer
Adaptör Referansı	KH8-300025EUG
Giriş	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0.3 A Max

Çıkış	30 V DC 250 mA
--------------	----------------

Cihaz Girişİ

Özellik	Değer
Giriş	30 V DC 250 mA
Güç	7.5 W

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.