

# POWER BLACK TITANIUM

2000MAX Midnight / 2300MAX Midnight

Sürhili Blender

## KULLANIM KILAVUZU

---

Ürün Kodları: 04383 (1500 W) • 04392 (1800 W)

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.*



## İçindekiler

---

|  |    |
|--|----|
| Güvenlik Talimatları .....                                 | 2  |
| 1. Parçalar ve Bileşenler .....                            | 3  |
| 2. İlk Kullanım Öncesi .....                               | 4  |
| 3. Ürün Montajı .....                                      | 5  |
| 4. Kullanım .....  | 6  |
| 5. Temizlik ve Bakım .....                                 | 7  |
| 6. Teknik Özellikler .....                                 | 8  |
| 7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü ..... | 9  |
| 8. Garanti ve Teknik Servis .....                          | 10 |
| 9. Telif Hakkı .....                                       | 11 |

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Bıçaklar çok keskindir, dikkatli kullanın.
- Aksesuar değişimi, temizlik veya hazne boşaltımı sırasında dikkatli olun.
- Kullanım öncesi ve temizlikten önce cihazın fişini çekin.
- Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Güç kablosunu veya cihazı suya batırmayın.
- Ellerinizi tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Cihaz düşmüş veya hasar görmüşse kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Harici zamanlayıcı veya uzaktan kontrol sistemi ile kullanmayın.
- Yalnızca Cecotec tarafından sağlanan aksesuarları kullanın.
- Cihazı düz, kuru ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Sert kabuklu kuruyemiş, kemik veya donmuş et gibi sert gıdaları işlemeyin.
- Kaynar veya çok sıcak sıvıları işlemeyin.

### UYARI

Bıçaklar son derece keskindir. Hazne temizliği, montaj ve sökme işlemleri sırasında özel dikkat gösteriniz.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, blenderınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Ölçü kapağı
2. Kapak
3. Cam hazne
4. Silikon conta
5. Bıçaklar
6. Hazne desteği
7. Kilitleme halkası
8. Hız ayar düğmesi
9. Motor gövdesi

### NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 2. İlk Kullanım Öncesi

10. Ürünü kutusundan çıkarın.
11. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
12. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

### Kutu İçeriği

- Blender cihazı
- Taşınabilir spor şişesi
- Soğutucu tüpler
- Filtre (yalnızca 04392 Power Black Titanium 2300MAX Midnight modelinde)
- Kullanım kılavuzu

## 3. Ürün Montajı

### Bıçakların Montajı

13. Hazne desteğini cam hazne üzerine yerleştirin.
14. Saat yönünde çevirin.

15. Silikon contayı ve bıçakları yerleştirin.
16. Kilitleme halkasını saat yönünde çevirerek sabitleyin.
17. Cam hazneyi motor gövdesine vidalayın.

### Haznenin Takılması

18. Kapağı hazneye yerleştirin.
19. Hazneyi motor gövdesi üzerine yerleştirin.
20. Hafifçe çevirerek kilitleyin.

### Bıçakların Sökülmesi

21. Kilitleme halkasını saat yönünün tersine çevirin.
22. Kilitleme halkasını, bıçakları ve silikon contayı çıkarın.
23. Hazne desteğini sökün.

## 4. Kullanım

24. Meyve veya sebzeleri küçük parçalara kesin.
25. Hazne içine biraz su ile birlikte yerleştirin.
26. Kapağı kapatın.
27. Cam hazneyi motor gövdesine yerleştirin.
28. Blenderı prize bağlayın.
29. İstenen hız seviyesini seçin.
30. İşlem tamamlandığında hız düğmesini "0" konumuna getirin.
31. Bıçakların tamamen durmasını bekleyin.

### Hız Seviyeleri

| Seviye | Kullanım   |
|--------|------------|
| 1      | Düşük hız  |
| 5      | Yüksek hız |
| P      | Turbo modu |

### Turbo Modu

- Buz kırmak için tasarlanmıştır.
- "P" konumuna 3 saniye basılı tutun.

- İstenilen sonuç elde edilene kadar işlemi tekrarlayın.

## Güvenlik Sistemi

- Motor aşırı ısındığında cihaz otomatik olarak durur.
- Böyle bir durumda cihazı kapatın ve fişini çekin.
- En az 20 dakika soğumasını bekleyin.

## Kullanım Önerileri

- Gıdaları 2-3 cm boyutunda kesin.
- MAX seviyesini aşmayın.
- Kullanım sırasında kapağı elinizle tutun.
- Kabuklu kuruyemişleri işlemeyin.
- Cihazı 1 dakikadan fazla kesintisiz çalıştırmayın.
- Yeniden çalıştırmadan önce oda sıcaklığına dönmesini bekleyin.

## 5. Temizlik ve Bakım

---

32. Temizlik öncesi cihazın fişini çekin.
33. Cam hazneyi motor gövdesinden çıkarın.
34. Hazneyi boşaltın.
35. Kilitleme halkasını gevşetin.
36. Silikon contayı ve bıçakları çıkarın.
37. Tüm parçaları su ve deterjan ile temizleyin.
38. Yeniden monte etmeden önce tüm parçaları iyice kurutun.

## Uyarılar

- Bıçaklar çok keskindir, dikkatli temizleyin.
- Ana gövdeyi veya kabloyu suya batırmayın.
- Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

## Saklama

- Serin, kuru ve iyi havalandırılan yerde muhafaza edin.

## 6. Teknik Özellikler

---

## Power Black Titanium 2000MAX Midnight

| Özellik   | Değer         |
|-----------|---------------|
| Ürün Kodu | 04383         |
| Güç       | 1500 W        |
| Voltaj    | 220 - 240 V ~ |
| Frekans   | 50 - 60 Hz    |

## Power Black Titanium 2300MAX Midnight

| Özellik     | Değer         |
|-------------|---------------|
| Ürün Kodu   | 04392         |
| Güç         | 1800 W        |
| Voltaj      | 220 - 240 V ~ |
| Frekans     | 50 - 60 Hz    |
| Ek Aksesuar | Filtre dahil  |

## Genel

| Özellik                 | Değer                |
|-------------------------|----------------------|
| Hız Seviyesi            | 5 kademe + Turbo (P) |
| Maksimum Çalışma Süresi | 1 dakika kesintisiz  |
| Menşei                  | Çin                  |
| Tasarım                 | İspanya              |

## 7. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

## 8. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti ařağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

## 9. Telif Hakkı

---

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

---

*Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.*