

# POWER TITANIUM 300

Standart / EasyGo

Taşınabilir Smoothie Blenderı

## KULLANIM KILAVUZU

Ürün Kodları: 04395 • 03907 • 300 W

*Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.*



## İçindekiler

---

Güvenlik Talimatları .....	2
1. Parçalar ve Bileşenler .....	3
2. İlk Kullanım Öncesi .....	4
3. Kullanım .....	5
4. Temizlik ve Bakım .....	6
5. Teknik Özellikler .....	7

## Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Cihazı kullanırken tüm güvenlik talimatlarına dikkatlice uyun.
- Güç kablosunu düzenli olarak görünür hasarlara karşı kontrol edin.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca üretici, yetkili servis veya benzer yetkin personel tarafından değiştirilmelidir.
- Yanlış veya uygunsuz kullanım kullanıcı ve cihaz için tehlikeli olabilir.
- Cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtilen amaçlar için kullanın.
- Blender bıçaklarını kullanırken dikkatli olun.
- Özellikle aksesuar değiştirirken, temizlerken ve hazneyi boşaltırken dikkat edin.
- Aksesuar değişimi öncesinde cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa mutlaka fişini çekin.
- Montaj, sökme ve temizlik öncesinde fişi prizden çıkarın.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu çocuklardan uzak tutun.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler yalnızca gözetim altında kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Ticari kullanım için uygun değildir.
- Şebeke voltajının cihaz üzerindeki bilgiler ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Ellerinizi kuru olmadan prize dokunmayın.
- Kablo, fiş veya cihaz hasarlıysa kullanmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin, çekmeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
- Kabloyu tezgâh kenarından sarkıtmayın.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalışmaz.
- Kullanılmadığında ve temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin.
- Cecotec tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihazı kuru, düz, sağlam ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin.

- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Temizlik ve bakım işlemlerini kullanım kılavuzuna uygun yapın.
- Ana gövdeyi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Kemik, sert kabuklu kuruyemiş veya donmuş et gibi sert gıdaları karıştırmayın.
- Kaynar veya çok sıcak yiyecek/sıvıları doğrudan kullanmayın.
- Sıcak yiyecekleri eklemekten önce soğumasını bekleyin.
- Kullanım hatalarından kaynaklanan hasarlardan Cecotec sorumlu değildir.

**UYARI**

Bıçaklar son derece keskindir. Temizlik ve montaj sırasında özel dikkat gösteriniz.

## 1. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınızın temel parçaları aşağıda listelenmiştir. Her bir parçanın konumunu öğrenmek, blenderınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

1. Sızdırmaz kapak
2. Şişe / bardak
3. Bıçak grubu
4. Blender tabanı
5. Açma/Kapama düğmesi
6. Güç kablosu

### NOT

Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

## 2. İlk Kullanım Öncesi

- Ürünü kutusundan çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
- Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
- Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

### Kutu İçeriği — Power Titanium 300

- Blender gövdesi
- Şişe
- Bıçak grubu
- Kullanım kılavuzu

### Kutu İçeriği — Power Titanium 300 EasyGo

- Blender gövdesi
- Ekstra şişe
- 2 adet soğutucu tüp
- Bıçak grubu
- Kullanım kılavuzu

## 3. Kullanım

7. Şişeyi düz yüzeye yerleştirin.
8. Malzemeleri MAX çizgisini geçmeyecek şekilde ekleyin.
9. Bıçak grubunu şişeye takın.
10. Şişeyi ters çevirin ve ok işaretlerini hizalayarak tabana yerleştirin.
11. Şişeyi aşağı bastırdığınızda blender çalışmaya başlar.
12. Eller serbest kullanım için şişeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.
13. Şişeyi serbest bıraktığınızda veya kilidi açtığınızda blender durur.
14. İşlem sonrasında şişeyi düz zemine koyun.
15. Bıçak grubunu çıkarıp kapağı takın.

#### UYARI

- Keskin bıçaklara dokunmayın.
- Bıçak sıkışırsa cihazın fişini çekin ve sıkışan malzemeleri spatula ile çıkarın.
- Şişeyi MAX seviyesinin üzerinde doldurmayın.
- 60°C üzerindeki sıcak malzemeleri kullanmayın.
- Blenderi bir seferde 1 dakikadan uzun çalıştırmayın.
- 1 dakika sonunda karışım tamamlanmadıysa cihazı kapatın ve tekrar kullanmadan önce 1 dakika bekleyin.

## Soğutucu Tüpler

(Yalnızca EasyGo modelinde)

Soğutucu tüpler içeceğin karıştırma sonrasında soğuk kalmasını sağlar.

16. Tüpleri su ile doldurun.
17. Kapatıp 12 - 24 saat boyunca dondurucuda bekletin.

#### NOT

Tüpleri tamamen doldurmayın. Donan su genişerek tüpü çatlatabilir.

18. Şişeyi çevirerek tabandan çıkarın.
19. Bıçak grubunu sökün.
20. Soğutucu tüpü kapağa vidalayın.
21. Kapağı tekrar şişeye takın.

#### NOT

Soğutucu tüpü kapağa takarken aşırı güç uygulamayın.

## 4. Temizlik ve Bakım

- Temizlik kolaylığı için şişe ve bıçakları kullanım sonrasında hemen temizlemeniz önerilir.
- Aşındırıcı temizleyici, sünger veya alkol kullanmayın.
- Blender tabanını suya batırmayın.
- Tabanı bulaşık makinesinde yıkamayın.

## Temizlik Adımları

22. Cihazın fişini çekin.
23. Çıkarılabilir parçaları ayırın.
24. Parçaları ılık su ve deterjan ile yıkayın.
25. Şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir.
26. Gerekirse bıçak grubundaki kauçuk contayı çıkarıp durulayın.
27. Blender tabanını yalnızca nemli bez ile temizleyin.

## Soğutucu Tüplerin Temizliği

- İçine az miktarda su ve sabun koyup birkaç saniye çalkalayın.
- Bol su ile durulayın.

## 5. Teknik Özellikler

### Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
Power Titanium 300	04395
Power Titanium 300 EasyGo	03907

### Teknik Bilgiler

Özellik	Değer
Güç	300 W
Voltaj	220 - 240 V
Frekans	50 / 60 Hz
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

---

*Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.*