

CONGA ROCKSTAR RS50

Kullanım Kılavuzu

Dikey Kablosuz Süpürge



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Aksesuar Kullanımı
6. Filtre Sistemi
7. Temizlik ve Bakım
8. Sorun Giderme
9. Teknik Özellikler
10. Geri Dönüşüm
11. Garanti ve Teknik Servis
12. Telif Hakkı

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı yalnızca belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
- Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Yalnızca orijinal Cecotec aksesuarları kullanın.
- Temizlik ve bakım öncesinde cihazı kapatın.

Elektrik Güvenliği

- Güç kablosunu veya adaptörü suya batırmayın.
- Islak ellerle prize dokunmayın.
- Hasarlı kablo veya adaptör kullanmayın.

Kullanım Güvenliği

- Hava giriş ve çıkışlarını kapatmayın.
- Cihazı yüksek sıcaklık, nem veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Filtreler doğru şekilde takılmadan cihazı çalıştırmayın.

2. Parçalar ve Bileşenler

Ana Gövde

- Filtre sistemi
- Batarya bağlantısı
- Toz haznesi açma düğmesi
- Motorlu zemin başlığı
- Uzatma borusu
- Şarj bağlantısı
- Güç adaptörü
- Şarj istasyonu
- Temizleme fırçası

Kontrol Paneli ve Diğer Parçalar

- Güç düğmesi
- Batarya göstergesi
- Mod göstergesi

- Filtre uyarısı
- Güç seviyesi göstergesi
- Tetik düğmesi
- Motor gövdesi
- Batarya
- Hava çıkışı
- Filtre kapağı
- Tutma kolu
- Batarya tabanı

3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.
4. İlk kullanımdan önce bataryayı tamamen şarj edin.
5. Tüm filtrelerin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.

4. Kullanım

Şarj İşlemi

6. Adaptörü şarj istasyonuna bağlayın.
7. Süpürgeyi istasyona yerleştirin.
8. Batarya göstergesi şarj durumunu gösterir.

Süpürgeğin Kullanımı

9. Güç düğmesine basın.
10. İstenilen güç seviyesini seçin.
11. Zeminde ileri-geri hareket ettirerek kullanın.

Güç Modları

Süpürgede dört farklı güç modu bulunur:

ECO	MED	TURBO	AUTO
Düşük güç — uzun batarya	Orta güç	Maksimum çekiş gücü	Otomatik ayar

5. Aksesuar Kullanımı

Motorlu Zemin Başlığı

Sert zemin ve halılar için uygundur. Motorlu fırça halı tüylerinin arasına nüfuz ederek derin temizlik sağlar.

Uzatma Borusu

Yüksek ve ulaşılması zor alanlar (raflar, tavan, üst kısımlar) için kullanılır.

Chopper / Mini Başlıklar

Koltuk, araç içi ve dar alan temizliği için uygundur.

6. Filtre Sistemi

- Filtre dolduğunda uyarı göstergesi yanabilir.
- Filtrelerin düzenli temizlenmesi önerilir.

Uyarı: Filtreler doğru şekilde takılmadan cihazı çalıştırmayın. Motor hasarına yol açabilir.

7. Temizlik ve Bakım

Toz Haznesinin Temizliği

- Hazne açma düğmesine basın.
- Toz haznesini boşaltın.
- Gerekirse su ile temizleyin.
- Tamamen kuruduktan sonra tekrar takın.

Filtre Temizliği

- Filtreyi çıkarın.
- Tozu temizleyin.
- Yıkanabilir filtreleri tamamen kurutun.
- Filtreler düzenli olarak değiştirilmelidir.

Fırça Temizliği

- Zemin başlığındaki saç ve iplikleri temizleyin.
- Fırçayı gerektiğinde çıkararak temizleyin.

Batarya Bakımı

- Uzun süre kullanılmayacaksa bataryayı çıkarın.
- Sadece orijinal şarj adaptörü kullanın.

8. Sorun Giderme

Problem	Olası Sebep	Çözüm
Süpürge çalışmıyor	Batarya boş	Şarj edin
Çekiş gücü düşük	Filtre kirli	Filtreyi temizleyin
Fırça dönmüyor	Saç sıkışmış	Fırçayı temizleyin
Kırmızı uyarı ışığı	Filtre tıkalı	Filtreyi kontrol edin
Şarj olmuyor	Adaptör bağlı değil	Bağlantıyı kontrol edin

9. Teknik Özellikler

Model	Conga Rockstar RS50
Cihaz Tipi	Dikey kablosuz süpürge
Güç Modu	4 mod (ECO, MED, TURBO, AUTO)
Filtre Sistemi	Yıkanabilir
Şarj İstasyonu	Dahil
Zemin Başlığı	Motorlu
Üretici	Cecotec Innovaciones S.L.

10. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

11. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Sıvı teması
- Darbe kaynaklı hasarlar
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

12. Telif Hakkı

Bu kullanım kılavuzundaki tüm içerik Cecotec Innovaciones S.L. mülkiyetindedir. İzinsiz çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Conga Rockstar RS50