ESSENTIALVITA
HYDEN 600 SERİSİ

Kullanım Kılavuzu

Kollu Narenciye Sıkacağı

Uyumlu Modeller:

Hyden 600 • Hyden 600 Steel

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Parçalar ve Bileşenler
3. İlk Kullanım Öncesi
4. Kullanım
5. Çalışma Süresi Protokolü
6. Temizlik ve Bakım
7. Teknik Özellikler
8. Geri Dönüşüm
9. Garanti ve Teknik Servis

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bar, restoran, çiftlik, otel, motel veya ofis gibi ticari alanlarda kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanmalıdır.
- Hatalı kullanım hem cihaz hem kullanıcı için tehlikeli olabilir.
- Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlarla kullanın.
- Bu ürün yumuşak meyveler için tasarlanmıştır; sert meyveler cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa mutlaka fişi çekilmelidir.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
- Cihaz düşmüş, görünür şekilde hasar görmüş veya sızıntı yapıyorsa kullanmayın.

Elektrik Güvenliği

- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Prizin topraklamalı olduğundan emin olun.
- Güç kablosunda görünür hasar varsa cihazı kullanmayın.
- Güç kablosu yalnızca Cecotec yetkili teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Dış gövdede kırılma varsa elektrik çarpması riskine karşı cihazın fişini hemen çekin.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın diğer parçalarını suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz tamamen kuru olmadan prize dokunmayın.
- Montaj, sökme veya temizlik işlemlerinden önce cihazı prizden çıkarın.
- Hareketli parçaları değiştirmeden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

Kullanım Sınırları

- Cihazı 15 saniyeden uzun süre kesintisiz çalıştırmayın.
- 10 çevrimden fazla üst üste kullanmayın.
- Kullanımlar arasında 15 saniye bekleyin.

2. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Büyük sıkma başlığı (portakal vb. büyük narenciyeler için)
- Küçük sıkma başlığı (limon vb. küçük narenciyeler için)
- Filtre
- Meyve suyu haznesi
- Meyve suyu çıkış ağzı
- Pres kolu
- Büyük kol
- Küçük kol
- Tahrik mili
- Ana gövde

3. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini sökün.
3. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
4. Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.

4. Kullanım

Kullanım Adımları

5. Güç kablosunu tamamen açın.
6. Cihazı prize bağlayın.
7. Kullanılacak meyveye uygun sıkma başlığını seçin (büyük başlık: portakal, küçük başlık: limon).
8. Damlama önleyici çıkış ağzının altına bir bardak yerleştirin.
9. Meyveyi ikiye kesin.
10. Meyvenin yarısını sıkma başlığı üzerine yerleştirin.
11. Pres kolunu aşağı indirerek meyveyi sıkma başlığına bastırın.
12. Konik başlık otomatik olarak dönmeye başlayacaktır.
13. İstenilen miktarda meyve suyu elde edilene kadar işlemi tekrarlayın.
14. İşlemi durdurmak için kola uygulanan baskıyı bırakın.

Sıkma Başlığı Seçimi

- Büyük başlık portakal gibi büyük narenciyeler içindir.
- Küçük başlık limon gibi küçük narenciyeler içindir.

Kullanım Önerileri

- Çok miktarda meyve sıkıldığında filtre düzenli temizlenmelidir.

- Biriken posa düzenli olarak çıkarılmalıdır.

5. Çalışma Süresi Protokolü

Cihazın uzun ömürlü olması ve motorun aşırı ısınmaması için aşağıdaki kullanım protokolüne mutlaka uyulmalıdır.

Maks. 15 saniye	15 saniye	Maks. 10 döngü
Kesintisiz çalıştırma	Kullanımlar arası bekleme	Üst üste kullanım sınırı

Önemli: Bu protokole uyulmaması durumunda motor aşırı ısınabilir ve cihaz hasar görebilir. Garanti, hatalı kullanımdan kaynaklanan arızaları kapsamaz.

6. Temizlik ve Bakım

Temizlik Öncesi Hazırlık

- Temizlik öncesinde cihazın fişini çekin.
- Tamamen soğumasını bekleyin.
- Temizlik ve bakım öncesinde cihazın prizden çıkarıldığından emin olun.
- Her kullanım sonrası meyve kalıntılarını temizleyin.

Çıkarılabilir Parçalar

- Ana gövde hariç tüm parçalar deterjanlı su ile temizlenebilir.
- Deterjan kalıntılarını tamamen durulayın.
- Yeniden monte etmeden önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Ana Gövde

- Ana gövdeyi hafif nemli bez ve birkaç damla sıvı deterjan ile temizleyin.
- Temizlik sonrası kurulayın.

Uyarı: Çözücü, ağartıcı veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın. Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın; akan su altında temizlemeyin.

7. Teknik Özellikler

Modeller ve Ürün Kodları

Model	Ürün Kodu
EssentialVita Hyden 600	03352
EssentialVita Hyden 600 Steel	03353

Teknik Bilgiler

Voltaj	220-240 V
Frekans	50/60 Hz
Güç	500-600 W
Sıkma Başlığı	2 adet (büyük + küçük)
Maks. Kesintisiz Çalışma	15 saniye
Maks. Üst Üste Döngü	10
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

8. Elektrikli ve Elektronik Cihazların Geri Dönüşümü

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

9. Garanti ve Teknik Servis

Ürün satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

- Hatalı kullanım
- Yetkisiz müdahale
- Darbe veya sıvı teması
- Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar

Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — EssentialVita Hyden 600 Serisi