

BAMBA PRECISIONCARE SKULL

Kullanım Kılavuzu

Kafa Tıraş Makinesi

Model: 04443



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Batarya Talimatları
3. Parçalar ve Bileşenler
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım
6. Başlık Değişimi
7. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- Cihaz, 3 yaş üzeri çocuklar tarafından yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz değiştirilemeyen bataryaya içerir.

Elektrik Güvenliğı

- Cihaz, ürün üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile çalıştırılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa yalnızca Cecotec teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Herhangi bir aksesuarı takmadan veya çıkarmadan önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

2. Bataryaya Talimatları

- Bu cihaz değiştirilemeyen lityum iyon bataryaya içerir.
- Bataryayı ateşe atmayın ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Aşırı koşullarda bataryaya sızıntısı oluşabilir; sızan sıvıya temas etmeyin.
- Sıvı cilde temas ederse sabun ve su ile hemen yıkayın.
- Göz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Bataryayı eldiven ile taşıyın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.

3. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Döner başlık
- Açma/Kapama düğmesi
- LED ekran
- Şarj standı
- USB kablosu
- Temizlik fırçası

Not: Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

4. Kullanım

Cihazın Şarj Edilmesi

- İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadıysa tekrar tam şarj edin.
- Şarj öncesinde cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Şarj kablosunu cihaza ve ardından uygun adaptöre bağlayın.

Not: Batarya ömrü kullanım şekline ve saç tipine göre değişebilir.

Kablolu / Kablosuz Kullanım

- Cihazı şarj kablosu bağlı şekilde kullanabilirsiniz.
- İsterseniz kablosuz olarak da çalıştırabilirsiniz.

5. Temizlik ve Bakım

- Daha iyi tıraş performansı için cihazı düzenli temizleyin.
- Her kullanım sonrasında başlığı çıkarıp yıkayın.

Temizlik Adımları

- Cihazı kapatın.
- Başlığı çıkarın ve temizlemek için sökün.
- Dış bıçakları kaldırın.
- Orta bıçağı saat yönünün tersine çevirerek kilidi açın.
- Başlığı temizleme fırçası ve su ile temizleyin.
- Başlığı tekrar monte etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihaz gövdesini yumuşak bez ile silin.
- Başlığı yerine takarken orta bıçağı saat yönünde çevirin ve yan bıçakları kapatın.

Uyarı: Temizlikte aşındırıcı ürünler, alkol, benzin veya aseton kullanmayın. Başlığı havlu veya kağıt ile kurutmayın.

Bakım

- En iyi tıraş performansı için cihazı her 3 ayda bir yağlayın.
- Yağ cihaz ile birlikte verilmez, ayrı satın alınmalıdır.

6. Başlık Değişimi

- Daha iyi tıraş performansı için başlığı yılda en az bir kez değiştirin.

- Yalnızca orijinal yedek başlık kullanın.

Değiştirme Adımları

9. Cihaz gövdesini bir elinizle tutun.
10. Başlığı diğer elinizle çekerek çıkarın.
11. Yeni başlığı üst kısımdaki yuvalara hizalayın.
12. “Klik” sesi duyulana kadar bastırın.

7. Teknik Özellikler

Ürün Adı	Bamba PrecisionCare Skull
Ürün Kodu	04443
Giriş	5 V = 1000 mA
Batarya Tipi	Lityum iyon
Batarya Voltajı	3.7 V
Batarya Kapasitesi	600 mAh
Güç	2.22 Wh
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Bamba PrecisionCare Skull