

BAMBA SKINCARE DEPIL-ACTION & GO

Kullanım Kılavuzu

Şarjlı Epilatör

Model: 04749



Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları
2. Batarya Talimatları
3. Parçalar ve Bileşenler
4. İlk Kullanım Öncesi
5. Kullanım
6. Gösterge Işığı ve Aşırı Yük Koruması
7. Temizlik ve Bakım
8. Teknik Özellikler

1. Güvenlik Talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Genel Güvenlik

- 8 yaş ve üzeri çocuklar yalnızca gözetim altında kullanılabilir.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler cihazı yalnızca güvenli kullanım konusunda bilgilendirilmeleri halinde kullanılmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kuru tutun.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır; ticari kullanım için uygun değildir.
- Hijyen nedeniyle cihazı başka kişilerle paylaşmayın.
- Cihaz parçalarını değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Cihaz çalışırken saç, kirpik veya baş bölgesiyle temas ettirmeyin.
- Bu cihaz değiştirilemeyen batarya içerir.

Elektrik Güvenliđi

- Cihaz, ürün üzerinde belirtilen düşük güvenlik voltajı ile çalıştırılmalıdır.
- Şebeke voltajının cihaz etiketinde belirtilen voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bataryayı şarj etmek için yalnızca birlikte verilen ZDJ045100EU adaptörünü kullanın.
- Güç kablosunu, fişi veya cihazı suya batırmayın.
- Elektrik bağlantılarını su ile temas ettirmeyin.
- Elleriniz kuru olmadan prize dokunmayın.

Sađlık ve Kullanım Güvenliđi

- Cihaz yalnızca tüy alma amacıyla kullanılmalıdır.
- Diyabet, hemofili veya bađışıklık sistemi rahatsızlıđı olan kişiler kullanmadan önce doktora danışmalıdır.
- Açık yara, kesik, yanık, siđil, ben veya varis bulunan bölgelerde kullanmayın.
- Egzama veya sedef gibi cilt rahatsızlıklarında kullanmayın.
- Yüz, kafa, göđüs, kaş veya kirpiklerde kullanmayın.

2. Batarya Talimatları

- Cihaz lityum iyon batarya içerir.
- Bataryayı ateşe atmayın veya yüksek sıcaklıđa maruz bırakmayın.
- Batarya sızıntısı durumunda sıvıya temas etmeyin.
- Sıvı cilde temas ederse sabun ve su ile yıkayın.
- Göz ile temas halinde en az 10 dakika bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

- Bataryayı taşıırken eldiven kullanın ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
- İlk kullanım öncesinde bataryayı tamamen şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadıysa tekrar tam şarj edin.

TEHLİKE: Pil yutulması ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

3. Parçalar ve Bileşenler

Cihazınız aşağıdaki parça ve bileşenlerden oluşmaktadır:

- Şarj girişi
- Çıkarılabilir başlık (18 cımbızlı)
- Tıraş başlığı
- 2 kademeli hız anahtarı
- DC adaptör
- Başlık çıkarma düğmesi
- Gösterge ışığı
- Koruyucu kapak
- Temizlik fırçası

Not: Bu kılavuzdaki görseller şematik gösterimdir ve gerçek ürünle birebir aynı olmayabilir.

4. İlk Kullanım Öncesi

1. Ürünü kutusundan çıkarın.
2. Tüm ambalaj malzemelerini kaldırın.
3. Orijinal kutuyu ileride taşıma amacıyla saklayabilirsiniz.
4. Tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.
5. İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj edin.

Kullanım Tavsiyeleri (Peeling)

- Epilasyon öncesi cildi peeling ile temizleyin.
- Düzenli peeling işlemi batık oluşumunu azaltır.
- Ölü deriyi temizler ve cildi yumuşatır.
- Cilt bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini sağlar.
- Haftada 1-2 kez peeling yapılması önerilir.

Not: Peeling işlemi epilasyondan bir gün önce yapmanız tavsiye edilir.

Uyarı: Epilasyondan hemen sonra peeling yapmayın.

5. Kullanım

Tüy Alma Hakkında

- Cihaz 18 cımbız sistemi ile çalışır.
- En iyi sonuç için 2-5 mm uzunluğundaki tüylerde kullanılması önerilir.
- Kullanım öncesinde sıcak duş almak gözenekleri açar ve işlemi kolaylaştırır.
- Cihazı tüy çıkış yönünün tersine hareket ettirin.

Not: Cihaz tüy çıkış yönüyle aynı yönde kullanılırsa tüyler kırılabilir veya batık oluşabilir.

Uyarı: Kökten tüy alma işlemleri bazı ciltlerde kızarıklık veya tahrişe neden olabilir. Bu normaldir ve kısa sürede geçer.

Epilatörün Kullanımı

6. Koruyucu kapağı çıkarın.
7. Cihazı açın ve hız seviyesini seçin (I = ince tüyler, II = kalın tüyler).
8. Cihazı cilde 90° açıyla tutun.
9. Tüy çıkış yönünün tersine hareket ettirin.
10. İşlem sonunda cihazı kapatın.

Kol ve Bacaklar

- Cildi bir elinizle gerdirin.
- Diğer elinizle cihazı hareket ettirin.
- Dairesel hareketler yapmayın.
- Cihazı yavaş hareket ettirin.
- Cilde çok fazla bastırmayın.

Koltuk Altı ve Bikini Bölgesi

Öneri: Bu bölgeler hassas olduğu için I. hız seviyesi tavsiye edilir.

- Tüyler 1 cm'den uzunsa önce kısaltılması önerilir.
- Bölgeyi temizleyip iyice kurulayın.
- Cildi gerdirerek cihazı aşağıdan yukarı doğru hareket ettirin.
- İşlem sonrasında nemlendirici krem kullanın.

Tıraş Başlığı

Hassas bölgelerdeki tüyleri almak için tıraş başlığı kullanılır.

6. Gösterge Işığı ve Aşırı Yük Koruması

Gösterge Işığı

Renk	Durum	Anlamı
Kırmızı	Kırmızı	Şarj oluyor
Yeşil	Yeşil	Şarj tamamlandı
Kırmızı + Yeşil	Kırmızı + Yeşil	Dönüşümlü yanıyor → Düşük batarya

Aşırı Yük Koruması

Cihaz aşırı yük durumunda otomatik kapanma sistemi ile korunur.

7. Temizlik ve Bakım

- Temizlik öncesinde cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Basınçlı hava veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Cihazı suya batırmayın.

Başlığın Temizlenmesi

- Başlık kapağını çıkarın.
- Yan düğmelere basarak başlığı çıkarın.
- Temizlik fırçasını alkole batırarak cımbızları temizleyin.
- Ruloyu manuel döndürerek arka kısımları temizleyin.
- Başlıkları düzenli olarak alkol ile dezenfekte edin.
- Başlığı tekrar yerine takın.
- “Klik” sesi duyulana kadar bastırın.
- Koruyucu kapağı tekrar takın.

Genel Temizlik

- Dış yüzeyi nemli bez ile temizleyin.
- Temizlik sonrasında cihazı tamamen kurutun.

8. Teknik Özellikler

Ürün Adı	Bamba SkinCare Depil-Action & Go
Ürün Kodu	04749

Adaptör Girişi	100-240 V ~ 50/60 Hz
Adaptör Çıkışı	4.5 V = 1000 mA
Epilatör Girişi	4.5 V = 1000 mA
Batarya Voltajı	3.7 V
Batarya Kapasitesi	700 mAh
Güç	2.59 Wh
Adaptör Modeli	ZDJ045100EU
Menşei	Çin
Tasarım	İspanya

Cihazınızı verimli ve uzun ömürlü kullanmanız dileğiyle.

© Cecotec — Bamba SkinCare Depil-Action & Go